

1. ОПИСАНИЕ

- 1 - Керамичні зубці
2 - світлодіодна індикація
3 - Кнопка On/Off
4 - Шнур

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В цілях Вашої безпеки, даний пристрій соответствує сучасним нормам і правилам (нормативні акти, касаючики низького напряження, електромагнітної совместимості, охорони оточуючої середи т.д.).
- Следіте за тем, що шнур пітання не касається горючих поверхностей пристроя.
- Убедіться, що рабоче напанення Вашої електрости соответствує напаненю, указаному на заводській табличці пристроя. Любі ошибки при подключенні прибора можуть привести до необратимих повреждений, которі не покриваються гарантією.

- Для дополнительной защиты рекомендуется подключение устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным рабочим током не выше 30mA к электрической сети ванной комнаты. Проконсультируйтесь с вашим установщиком.
- Установка гарнитуры и ее использование должно соответствовать действующим в стране пользователям нормативам.

- **ВНИМАНИЕ:** не используйте это устройство вблизи ванн, душевых, бассейнов или других емкостей с водой, близости от емкостей, в которых находится вода (ванна, душевая кабина, умывальник и т.п.).

- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и инственными способностями (инвалиды), а также лицами, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указаные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лица, отвечающего за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

- При использовании устройства в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда устройство отключено.

- Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимыми при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без надзора взрослых.

- Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в уполномоченном сервисном центре или квалифицированным специалистом.

- Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в следующих случаях: при падении и сбоях в работе прибора.

- При работе прибора не перегревайтесь. В таком случае отводите тепло от прибора.

- Заменяйте поломавшийся прибор, если шнур питания поврежден.

- Не прикасайтесь к корпусу прибора, т.к. он нагревается, держите прибор за ручку.

- Чтобы отключить прибор от сети, выньте из розетки.

- Заменяйте чистящий прибор поршнями, содержащими абразивные или коррозионные вещества.

- Запрещается использование прибора при температуре ниже 0°C и выше 35°C.

- Не используйте щетку, если зубцы сломаны.

ГАРАНТИЯ

- Даний пристрій гарантується виключно для бытового использования.

- Запрещается его использование в профессиональных целях.

- Неправильное использование прибора отменяет действие гарантии на прибор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Внимание: использовать на сухих волосах, волосы макуты быть расчесанными, чистыми и сухими.

1. Поместите щетку на мережу и натяните нить вытяжения/выключателя

2. Выберите градус для выпаривания

3. Розгляніть пасажінні і безпекорні рукою від корені до кінчиків

4. Поновіть до отриманого бажаного результату

5. Після використання натягніть нитку висування/вимикання, доки єн щелкніть

6. Перед чисткою виключіть прибор з сіті питання і дайте йому остыти.

- Участвуйте в охране окружающей среды!

- (1) Данний прибор содержит многочисленные компоненты, изготовленные из ценных или повторно используемых материалов.

- (2) По окончании срока службы прирайте его в пункт приема-дачи, в случае отсутствия - таюково, в уполномоченный сервисный центр для его последующей переработки.

- Эти инструкции также доступны на веб-сайте нашей компании по адресу www.rowenta.ru

UK

- Перед началом использования уважно прочтите по инструкции

- и порядок с техники безопасности.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПІС

- 1 - Керамічні зубці
2 - світлодіодна індикація
3 - Кнопка On/Off
4 - Шнур

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНИКИ БЕЗПЕКИ

- Ваша безопасность гарантується відповідністю цього пристроя чинним стандартам і нормам (принципово низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності, захисту дівчинок та ін.).

- Перевірте, що напруга у використовуваних вами електромережі відповідає напрузі, вказаний в пристрії.

- Будьте неправильними підключеннями до електромережі може привести до непоправних пошкоджень.

- Для додаткового захисту рекомендується підключення пристрію до захисного відключаючого пристроя (ПЗВ) з номінальним диференціальним робочим струмом до 30mA до електричного ланцюга ванної кімнати. Проконсультируйтесь зі своїм монтажником.

- У будь-якому випадку способи установления і використання пристроя повинні відповідати вимогам нормативних документів, чинних у вашій країні.

- **УВАГА:** не користуйтесь цим пристрієм

поблизу ванн, душових, басейнів чи інших симності з водою.

Цей пристрій не підходить для використання особами в тому числі дітьми, які мають обмежені фізичні, чи розумові можливості або не мають потрібного досвіду чи знань, якщо особа, відповідальна за їхнє безпеку, не здійснює за ними нагляд або попередньо не дала вказівок щодо використання приладу. Слідати, що шнур питання не касається горючих поверхностей пристроя.

• Убедіться, що рабоче напанення Вашої електрости соответствує напаненю, указаному на заводській табличці пристроя. Любі ошибки при подключенні прибора можуть привести до необратимих повреждений, которі не покриваються гарантією.

• Для дополнительной защиты рекомендуется подключение устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным рабочим током не выше 30mA к электрической сети ванной комнаты. Проконсультируйтесь с вашим установщиком.

• Установка гарнитуры и ее использование должно соответствовать действующим в стране пользователям нормативам.

• **ВНИМАНИЕ:** не используйте это устройство вблизи ванн, душевых, бассейнов или других емкостей с водой, близости от емкостей, в которых находится вода (ванна, душевая кабина, умывальник и т.п.).

• Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и инственными способностями (инвалиды), а также лицами, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указаные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лица, отвечающего за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

• При использовании устройства в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда устройство отключено.

• Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимыми при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без надзора взрослых.

• Если користуєтесь вашим пристрідом і звернетесь до авторизованого сервісного центру, будьте під час повернення пристрію відповідно до відповідної норми.

• Не користуєтесь пристрієм, якщо його електронний пристрій.

• Не користуєтесь пристрієм для чищення обрізаніх і короткій місці засобі.

• Не користуєтесь пристрієм при температурі нижче 0°C і вище 35°C.

• Не користуєтесь пристрієм при температурі нижче 0°C і вище 35°C.

• Не користуєтесь пристрієм, якщо є зуби сломані.

• Не кор

