

Dele af attendementet lempes til dem, der er ansat til rengøring af offentlige bygninger.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

CONSEILS DE SECURITE

* Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

* Les accessoires de l'appareil devraient être toujours utilisés conformément à l'usage prévu. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

* Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

* L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débarrancez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

* Cet appareil n'est prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions appropriées avant d'utiliser l'appareil.

* Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

* Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

* N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
* En cas de panne, contactez le service technique agréé l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air conformément à l'AV.
* L'appareil doit être débranché et avant nettoyage et frottement, en cas d'anomalie de fonctionnement, des que vous avez terminé de l'utiliser, et vous quittez la pièce, même momentanément.
* Ne pas utiliser le cordon et endommagé.
* Ne pas tenter de immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
* Ne pas tenter de ouvrir les mains humidifiées.
* Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
* Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
* Des objets non autorisés peuvent provoquer des dommages électriques.
* Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
* Ne pas utiliser pur température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPAZI O LA PROTEZIONE DE L'ENVIRONMENTO

☞ Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com.

* Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerät nicht funktioniert.
* Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (bei verschmutzten Rückwärtigen Rost) z.B. zum Beispiel schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Ausgänger darf niemals abgedeckt werden.
* Reingens Sie von Zeit zu Zeit das Ausgänger mit ein überhitztes das Gerätes zu vermeiden.
* Das Gerät muss ausschließlich mit den vorgesehenen Bürsten und Bürstenaufsätzen gereinigt und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, und in die Nähe von, oder in der Nähe mit einer Wärmequelle und einer schiefen Karte kommen.
* Wenn das Stromkabel beschädigt ist, ist das Gerät nicht mehr zu benutzen.
* Nichts Wasser schütten und nicht fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
* Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
* Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern am Griff.
* Reingens Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Das Gerät nie unbedachtigt betreiben.

* Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
* Reingens Sie das Gerät nicht mit scheuenden oder ätzenden Produkten.
* Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es noch heiß ist. Das Ausgänger darf niemals abgedeckt werden.
* Reingens Sie von Zeit zu Zeit das Ausgänger mit ein überhitztes des Gerätes zu vermeiden.
* Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedachtigt betreiben.

GARANTIE
Ihr Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

☞ Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwendbare oder recycelbare Materialien. Bringen Sie Ihr Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle oder zu einem zugelassenen Kundendienstcenter Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

EN

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

SAFETY

* For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).
* The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
* Do not attempt to clean the electrically heated parts of the appliance with your hands. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

* The installation of the appliance and its use must always comply with the standards in force in your country.

WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

* When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

* This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

* If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

* Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
your appliance has fallen.
it does not work correctly.

* In case of overheating, the heat-sensitive safety device will stop the dryer automatically. Check and clean the inlet and outlet grids to contact the After-Sales Service.

* The appliance must be unplugged before cleaning or maintenance procedures, if it is not working correctly, as soon as you have finished using it, if you leave the room, even momentarily.

- Do not use the cord if it is damaged.
- Do not attempt to pull the cord, either after plugging it in.
- Do not hold with damp hands.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not unplug by pulling on the cord, either after plugging it in.
- Do not use an electrical extension cord.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperature below 0°C and above 35°C.

GARANTIE
Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

☞ Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com.

DE

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE

* Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.
* Die Beschriftungen und Warnhinweise sind zu beachten.
* Die Beschriftungen und Warnhinweise sind zu beachten.
* Die Beschriftungen und Warnhinweise sind zu beachten.
* Die Beschriftungen und Warnhinweise sind zu beachten.

* Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt.
* Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

- Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

* Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

* Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgeschtekt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrquelle darstellen kann.

* Dieses Gerät darf nicht von Kindern (eingeführten Kindern) mit eingeschränktem körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder wenn dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

* Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

* Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um ein jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

* Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerät nicht funktioniert.

* Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (bei verschmutzten rückwärtigen Rost) zum Beispiel schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Ausgänger darf niemals abgedeckt werden. Reingens Sie von Zeit zu Zeit das Ausgänger mit ein überhitztes des Gerätes zu vermeiden.

* Das Gerät muss ausschließlich mit den vorgesehenen Bürsten und Bürstenaufsätzen gereinigt und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, und in die Nähe von, oder in der Nähe mit einer Wärmequelle und einer schiefen Karte kommen.

* Wenn das Stromkabel beschädigt ist, ist das Gerät nicht mehr zu benutzen.

* Nichts Wasser schütten und nicht fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

* Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

* Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern am Griff.

* Reingens Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Das Gerät nie unbedachtigt betreiben.

* Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

* Reingens Sie das Gerät nicht mit scheuenden oder ätzenden Produkten.

* Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es noch heiß ist. Das Ausgänger darf niemals abgedeckt werden. Reingens Sie von Zeit zu Zeit das Ausgänger mit ein überhitztes des Gerätes zu vermeiden.

* Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedachtigt betreiben.

GARANTIE
Ihr Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

☞ Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwendbare oder recycelbare Materialien. Bringen Sie Ihr Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle oder zu einem zugelassenen Kundendienstcenter Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

NL

Lees voor ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

VEILIGHEID

* Voor uw veiligheid, wordt u verzocht de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijn van de Verenigde Staten, Compatibiliteit Elektromagnetische, Milieu...).
* Het apparaat moet worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.
* Het apparaat moet worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.
* Het apparaat moet worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

* Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

- Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

* De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

* De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsoort nooit in contact komt met het apparaat.

* Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

* Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

* De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

* De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsoort nooit in contact komt met het apparaat.

* Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

* Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

* De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

* De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsoort nooit in contact komt met het apparaat.

* Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

* Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

* De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

* De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsoort nooit in contact komt met het apparaat.

* Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

* Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

* De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

* De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsoort nooit in contact komt met het apparaat.

* Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

* Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

* De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

* De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsoort nooit in contact komt met het apparaat.

* Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

* Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

* De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

* De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsoort nooit in contact komt met het apparaat.

* Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

* Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

* De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

* De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsoort nooit in contact komt met het apparaat.

* Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

* Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

* De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

* De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsoort nooit in contact komt met het apparaat.

* Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

* Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

* De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

* De accessoires van het apparaat meer en neem contact op met een erkende servicecentrum in indien:
- het apparaat gevallen is
- het niet meer normaal werkt.

Het apparaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. In geval van oververhitting Bijvoorbeeld omdat het rooster aan de achterzijde van het schakel het apparaat zich automatisch uitneem contact op met de consumentenservice.

* De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat. Bij storingen tijdens het gebruik, zodra is het apparaat niet meer gebruikt.

* Niet gebruiken wanneer het netsoort beschadigd is.

* Niet gebruiken met schurende of corrosieve middelen.

* Niet gebruiken bij temperatuur onder 0 °C en boven 35 °C.

GARANTIE
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onregelmatig gebruik.

Wees vriendelijk voor het milieu!

☞ Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

☞ Bring het naar een Nieuw Beeld verzamelpunt of een erkende servicecentrum voor verwerking hiervan.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com.

ES

Leer atentamente el modo de empleo y los consejos de seguridad antes de cualquier utilización.

SEGURIDAD

* Por su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente...).
* Los accesorios del aparato deberían utilizarse siempre de acuerdo a su uso. Evite el contacto con la piel. Asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentre nunca en contacto con las partes calientes del aparato.
* Asegúrese de que la tensión de su instalación eléctrica se corresponde con la de su aparato. Cualquier error de conexión puede causar daños irreversibles que no cubre la garantía.

* La instalación del aparato y su uso debe cumplir no obstante las normas en vigor en su país.

* **ADVERTENCIA:** no utilice el electrodoméstico cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros elementos que contengan agua.

* Cuando esté utilizando el electrodoméstico en el baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

* Este aparato no debe utilizarse en un baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

* Este aparato no debe utilizarse en un baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

* Este aparato no debe utilizarse en un baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

* Este aparato no debe utilizarse en un baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

* Este aparato no debe utilizarse en un baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

* Este aparato no debe utilizarse en un baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

* Este aparato no debe utilizarse en un baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

* Este aparato no debe utilizarse en un baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

* Este aparato no debe utilizarse en un baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

* Este aparato no debe utilizarse en un baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

* Este aparato no debe utilizarse en un baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

* Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se redujeron, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han obtenido por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia

